



## Electro World Wim van den Broek

Zet de tv aan op een willekeurige zender

01. Druk op info (of via de knop Assist of Media – trefwoordenregister)
02. Kies eerste ingebruikname herhalen
03. Kies taal, NL en druk op OK
04. Kies locatie NL en druk op OK
05. Energie efficiëntie: premiummodus en druk op OK
06. Antennekabels analoog en DVB-C moeten aangevinkt staan. (dit doe je met de gele knop op de afstandsbediening) en druk op OK
07. Gewenste ondertitels niet wijzigen en druk op OK
08. Logical channelnummer overnemen: Ja en druk op OK
9. Netwerkselectie: kies Ziggo of Essent conform en druk op OK
10. Gecodeerde zenders: JA
11. Ga naar Startfrequentie en toets 474.0 (4740 achter elkaar intoetsen)
12. Ga naar Netwerk ID en toets 05555 en druk op OK
13. Kies bij favoriete signaalbron: DVB-C en druk op OK
14. Ga naar automatische zoekfunctie starten en druk op OK
15. Na melding dat de zenders zijn gevonden weer op OK drukken
16. Zenderstructuur bevestigen met OK
17. Radiozenders worden gesorteerd en druk daarna op OK
18. Toestel heeft radiozenders gevonden, druk op OK
19. Structuur radiozenders: druk op OK
20. Leeftijdsafhankelijk blokkeren: NEE
21. Nieuwe apparatuur wijzigen: NEE
22. Geluidswaergave via TV en druk op OK
23. Bij melding Digital Link Plus, druk op END

En hiermee zijn alle digitale en analoge tv en radiozenders weer actueel

Mocht het ondanks deze handleiding niet lukken om de zenders te actualiseren, dan kunt u met onze buitendienst medewerkers een afspraak maken. Hieraan zijn kosten verbonden.

Wij zijn bereikbaar op 0492 322207 of via [Info@wimvdbroek.nl](mailto:Info@wimvdbroek.nl)