

# VERKORTE HANDLEIDING HUMAX HD ONTVANGER



## PROGRAMMA OPNEMEN:

ZET DE TV AAN EN GA MET DE TV AFSTANDSBEDIENING NAAR DE HDMI INGANG OP UW TV WAAR U DE HUMAX OP HEBT AANGESLOTEN. PAK NU DE AFSTANDSBEDIENING VAN DE HUMAX EN ZET HET APPARAAT AAN MET DE AAN/UIT KNOP RECHTSBOVEN. DRUK ZODRA ER BEELD IS OP DE KNOP GUIDE.



U ZIET NU DE TV GIDS VAN ALLE ZENDERS. GA MET DE CURSOR NAAR DE ZENDER EN HET PROGRAMMA DAT U WILT OPNEMEN EN DRUK OP DE OK KNOP, GA NAAR OPNEMEN EN DRUK NOGMAALS OP OK. U ZIET NU OPNIEUW DE PROGRAMMAGIDS EN ACHTER HET GEKOZEN PROGRAMMA STAAT NU EEN ROOD KLOKJE. PROGRAMMEREN IS GELUKT. DOOR OP EXIT TE DRUKKEN KEERT U TERUG NAAR DE TV UITZENDING.

**DIRECT OPNEMEN ZONDER GUIDE: DRUK OP DE RODE OPNAME KNOP!**

## PROGRAMMA BEKIJKEN:

DRUK OP DE KNOP MEDIA EN GA MET DE CURSOR NAAR HET PROGRAMMA DAT U WILT BEKIJKEN EN DRUK OP OK. KIES DE WEERGAVE VANAF HET BEGIN OF HERVATTEN (ALS U AL EEN GEDEELTE HEEFT BEKEKEN).



MET DE VOORUIT EN TERUGUIT KNOPPEN KUNT U SPOELEN DOOR DE OPNAME, MET DE II (PAUZE) KNOP KUNT U PAUZEREN EN MET DE VIERKANTE STOPKNOP KUNT U DE WEERGAVE STOPPEN. DOOR OP EXIT TE DRUKKEN KEERT U TERUG NAAR DE TV UITZENDING.

## **PROGRAMMA WISSEN:**

**NA HET BEKIJKEN VAN PROGRAMMA'S KUNT U DEZE WEER WISSEN.**



**DRUK OP DE KNOP MEDIA EN GA MET DE CURSOR NAAR HET PROGRAMMA DAT U WILT WISSEN EN DRUK OP OK. KIES WISSEN EN DRUK NOGMAALS OP OK. INDIEN ER NAAR EEN PINCODE WORDT GEVRAAGD TOETS "0000". DE OPNAME WORDT NU GEWIST. WILT U NOG MEER PROGRAMMA'S WISSEN HERHAAL DAN BOVENSTAANDE STAPPEN. DOOR OP DE EXIT KNOP TE DRUKKEN KEERT U TERUG NAAR DE TV UITZENDING.**

**VERWIJDER REGELMATIG OPNAMES OM RUIMTE OVER TE HOUDEN!**

## **BELANGRIJKE GEBRUIKERSTIPS:**

**REAGEERT UW HUMAX AFSTANDSBEDIENING NIET MEER?**



**U HEEFT WAARSCHIJNLIJK OP DE TV KNOP GEDRUKT. DE HUMAX IS EEN PERSONAL VIDEO RECORDER (PVR) DRUK OP DE PVR KNOP OM DE HUMAX TE BEDIENEN.**

**OM DE TIJDSKLOK OP DE HUMAX IN BEELD TE KRIJGEN EN OM HET APPARAAT SNEL OP TE STARTEN IS HET BELANGRIJK OM DE VOLGENDE INSTELLINGEN EENMALIG AAN TE PASSEN.**

**DRUK OP MENU EN GA NAAR INSTELLINGEN EN VERVOLGENS NAAR ENERGIEBEHEER, ZET BEIDE INSTELLINGEN OP UIT.**

**OM DE JUISTE DATUM EN TIJD IN TE STELLEN, STEM AF OP BBC ONE (KANAAL 16) EN BINNEN 1 MINUUT STAAT ALLES INGESTELD.**

**BOEKELNET INSTELLINGEN: STARTFREQUENTIE: 304.00 NETWERK ID 1000.**