



Electro World Wim vd Broek

Zet de tv aan op een willekeurige zender en volg de handleiding

01. Druk op info (of via de knop Assist, Media of Home)
02. Kies 1^e ingebruikname herhalen en druk op OK
03. Kies taal, NL en druk op OK
04. Kies indien gevraagd Locatie NL en druk op OK
05. Energie efficiëntie, kies premium modus en druk op OK
06. Antennekabel Digitaal moet aangevinkt zijn, druk op de gele knop om aan of uit te vinken.
07. Gewenste ondertiteling niet wijzigen en druk op OK
08. Logical channelnummer niet wijzigen en druk op OK
09. Netwerkselectie, kies Ziggo en druk op OK
10. Gecodeerde zenders, kies ja bij ontvangst met smartcard en kies nee bij ontvangst zonder smartcard
11. Ga naar startfrequentie en toets 474.0 (4740 achter elkaar intoetsen), woont u in het oude UPC gebied in de regio Boekel, toets dan 164.0 (1640 achter elkaar intoetsen)
12. Ga naar netwerk ID en ga met de cursor naar rechts, toets 5555 bij ontvangst met smartcard en toets 4444 bij ontvangst zonder smartcard (het gratis basispakket)
13. Kies bij favoriete signaalbron DVB-C en druk op OK
14. Ga naar automatisch zoekfunctie starten en druk op OK
15. Na melding dat zenders zijn gevonden weer op OK
16. Zenderstructuur bevestigen met OK
17. Radiozenders worden gezocht en gesorteerd en weer OK
18. Structuur radiozenders weer met OK bevestigen
19. Leeftijd afhankelijk blokkeren, Nee en weer OK
20. Nieuwe apparatuur wijzigen, Nee en weer OK
21. Geluidswaergave, kies geluid via tv speakers en weer OK

Hiermee zijn alle digitale zenders weer opnieuw ingesteld.