



Zet de tv aan en volg deze handleiding om de Ziggo zenders te herstellen.

- 01 Druk op info (of via de knop Assist, Media of Home
- 02 Kies 1<sup>e</sup> ingebruikname herhalen en druk op OK
- 03 Kies taal, NL en druk op OK
- 04 Kies indien gevraagd locatie, NL en druk op OK
- 05 Bij vraag energie efficiëntie, kies premium en druk op OK
- 06 DVB-C alleen aanvinken met de gele knop, rest niet aanvinken
- 07 Gewenste ondertiteling niet wijzigen, druk op OK
- 08 Logical channelnummer niet wijzigen, druk op OK
- 09 Netwerk selectie, kies Ziggo en druk op OK
- 10 Gecodeerde zenders, kies ja bij ontvangst met Ziggo smartkaart en druk op nee bij ontvangst zonder Ziggo smartkaart
- 11 Ga naar startfrequentie en toets 474.0 (4740 achter elkaar intoetsen)
- 12 Ga naar netwerk ID en ga met de cursor naar rechts en toets 05555 in met Ziggo smartkaart of 04444 zonder Ziggo smartkaart
- 13 Kies bij favoriete signaalbron DVB-C en druk op OK
- 14 Ga naar automatisch zoekfunctie starten en druk op OK
- 15 Na de melding dat zenders zijn gevonden weer op OK drukken
- 16 Zender structuur bevestigen met OK
- 17 Vervolgens worden de radio zenders gezocht en gesorteerd, indien klaar druk weer op OK
- 18 Structuur radio zenders met OK bevestigen
- 19 Leeftijd afhankelijk blokkeren, kies nee en druk op OK
- 20 Nieuwe apparatuur wijzigen, kies nee en druk op OK
- 21 Geluidswaergave, kies geluid via tv speakers en druk op OK

Hiermee zijn alle digitale zenders weer opnieuw ingesteld.