



Wim vd Broek Boekel.

Favorietenlijst maken in Loewe tv's.

U kunt in uw Loewe tv een favorietenlijst om zenders in eigen volgorde te zetten.

Iedere favorietenlijst kan maximaal 99 zenders bevatten.

Druk op de OK knop op de afstandsbediening, u ziet nu het totaal overzicht zenders.

Door op de rode knop (de rode knop van de 4 gekleurde knoppen) te drukken gaat u naar de favorietenlijst, druk vervolgens op de gele knop om de favorieten te wijzigen.

U ziet vervolgens 2 blokken, links zijn de zenders uit het totaaloverzicht, rechts de nieuw te creëren favorietenlijst.

Maak deze lijst eerst leeg (er staan reeds 10 zenders in) door met de cursor naar de rechter blok te gaan, de zender te selecteren en op OK te drukken (zender wordt gewist), ga naar de volgende zenders en wis deze op dezelfde manier.

Zodra de lijst leeg is, gaat u weer naar de linker blok waar alle zenders in staan.

Selecteer in deze lijst de zenders die in de favorietenlijst mogen komen staan.

Vanaf 925 vindt u NPO1 in HD, vanaf dit nummer zijn de meeste zenders in HD kwaliteit te bekijken. Kies de zender die u in de lijst wenst en druk op OK, in het rechter blok verschijnt de zender. Herhaal dit met de andere zenders tot alle zenders die u wilt zien in de lijst staan.

Bij Ziggo staan veel zenders dubbel in de lijst, plaats bij voorkeur de HD kanalen in de lijst voor de beste beeldkwaliteit. Vergeet niet de regionale en lokale kanalen en de zenders die niet in HD kwaliteit worden weergegeven. Afhankelijk van het abonnement wordt het aantal zenders bepaald.

Via de gele knop kan de favorietenlijst e.v.t. nog worden gewijzigd, zenders kunnen 1 voor 1 worden verschoven naar eigen smaak.

Druk na beëindiging op de END knop en druk op voorkeurzender 1,

NPO 1 HD zal nu verschijnen en de zenders staan nu in persoonlijke volgorde.

In de originele handleiding die u bij de tv heeft ontvangen staat dit onder zenders beheren.